



## Controle remoto para sensores de inclinação

O controle remoto é usado para parametrização dos sensores de inclinação instalados em áreas de difícil acesso.

### Especificação Técnica

- Simples parametrização à distância do sensor de inclinação

#### Características do artigo

Attribute	IR-NGS01
Function	Remote control for neutral position adjustment
Operating voltage	3V (button cell CR2032 3V/180mAh)
Suitable for	Tilt sensors N3/N4/N5
Operating temperature min.	0 °C
Max. operating temperature	50 °C